

Artikeldatenblatt

Taste 4fach mit Symbolen, für Taste 2 oder 3



Artikel-Nr.

CD 404 TSAP WW 23

Taste 4fach mit Pfeilsymbolen

zum Austausch der Taste unten links des Tastensatzes 3fach Art.-Nr.: CD 403 TSA..
und der Tasten oben rechts und unten links des Tastensatzes 4fach Art.-Nr.: CD 404 TSA..

Lieferumfang bei den Tasten mit Symbolen pro Artikel-Nummer jeweils 1 Stück!

Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

Farbe:
alpinweiß

Material:
Thermoplast