

Abdeckungen für Schalter/Taster
Zentralscheibe
mit Betätigungsknopf und Glimmlampe



Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Bestellnummer: 2CKA001753A0066

Artikelnummer: 1786-72

EA-Nummer: 4011395083017