


Artikeldatenblatt

Abstelltaster



Artikel-Nr.

NRS CD 0834 AT WW

Abstelltaster

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen)
ohne Rahmen

Im gleichen Raum, in dem sich der Zugtaster befindet, wird neben der Tür der Abstelltaster installiert. Das helfende Personal kann dort den ausgelösten Ruf abstellen.

für die Serie CD

Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

Farbe:

alpinweiß

Material:

Thermoplast