

XDR-S61D

Tragbares DAB/DAB+-Radio

Hören Sie Ihre digitalen Liebblingssender immer und überall.



Tragbares DAB/DAB+-Digitalradio mit fünf digitalen und fünf analogen Senderspeichern, LC-Display, Wecker und Abschaltautomatik und Netzteil.

- DAB/ DAB+/ UKW-Radio
- 5 Direktzugriffstasten zum Aufrufen gespeicherter Sender
- Wecker und Abschaltautomatik

Technische Daten

Symbolbeschreibung

- Digitaler DAB/DAB+/UKW-Radio-Tuner
- 5 direkte DAB und UKW-Direktzugriffstasten zum Aufrufen gespeicherter Sender
- Wecker und Abschaltautomatik
- Stromversorgung: 4 AA-Batterien

Wichtige technische Dateien

- **Lautsprechertyp**
Monolautsprecher
- **Ein- und Ausgänge**
Kopfhöreranschluss, Audioeingang, Gleichstromanschluss
- **Gewicht (inklusive Akku)**
ca. 1,04 kg

Lieferumfang

- Netzteil: Ja (CP)

Spezifikationen

Tuner-Funktionen Tuner Bereich der Empfangsfrequenz Abstimmung Senderspeicher	DAB, DAB+, UKW DAB/DAB+ : Band 3 (174,928-239,200 MHz), UKW 87,5-108,0 MHz PLL-Synthesizer Ja	Display Kameratyp Hintergrundbeleuchtung LCD-Hintergrundfarbe/LED-Farbe Helligkeitsregler Projektion	LCD Ja Weiß Nein Nein
Musik Lautsprechertyp Durchmesser der Lautsprechereinheit Bassreflex	Monolautsprecher 8 cm Ja	Stromversorgung Versorgungsart Akkutyp Integrierter Akku Überbrückungsbatterie Akkulaufzeit bei Verwendung des Lautsprechers	Gleichstrom/Gleichstromanschluss LR6 ((Größe AA) x 4 Nein Nein DAB: 17 Std./UKW: 17 Std./AUDIOEINGANG: 28 Std.
Antenne Teleskopantenne	DAB, DAB+, UKW	Schnittstellen Ein- und Ausgänge	Kopfhöreranschluss, Audioeingang, Gleichstromanschluss
Uhr Zeitanzeige 24 Std./12 Std. Automatische Sommerzeitumstellung	Ja Ja (12 Std./24 Std.) Nein	Timer Wecker Sleep Timer (Abschaltautomatik)	Ja, RADIO AN Ja (AUS/ 15 / 30 / 45 / 60)
Größe und Gewicht Abmessungen (BxHxT) Gewicht (inklusive Akku)	ca. 227 x 139 x 95 mm, ohne einschließlich hervorstehender Teile und Bedienelementen ca. 1,04 kg		

Ausstattung

Direkte Speicher

Wechseln Sie mit den fünf DAB- und fünf UKW-Direktzugriffstasten zum Aufrufen gespeicherter Sender mühelos zwischen Ihren Liebblingssendern.

Wecker und Abschaltautomatik

Stellen Sie Ihr Radio so ein, dass es gemäß Ihrem Tagesablauf ausgeschaltet oder dass der Wecker eingeschaltet wird.

LC-Display

Lesen Sie auf dem 5-zeiligen LCD-Display Details zu Sender und Programm.

Akku- oder Netzstrombetrieb

Drahtlose Wiedergabe mit vier AA-Batterien oder über das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.

Marketing-Website Produktseite

[//www.sony.co.uk/permalink/product/xdrs61db.eu8?locale=de_AT](http://www.sony.co.uk/permalink/product/xdrs61db.eu8?locale=de_AT)