



# BeanContainer

NICR 400







Aufsatz für Bohnenbehälter  
der Apparate NICR 10xx

Bedienungsanleitung und Gebrauchstipps



NIVONA

Neue Lust auf Kaffee.



### Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause NIVONA entschieden haben.

Um mit Ihrem NIVONA Produkt möglichst viel Freude zu haben, lesen Sie bitte diese Anleitung vor dem Gebrauch aufmerksam durch und beachten Sie bitte auch die Sicherheitshinweise vor der ersten Inbetriebnahme.

Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf, Sie können sie so als Nachschlagewerk nutzen und an eventuelle Nachbesitzer des Produktes weitergeben.

Guten Kaffeegenuss und viel Freude mit Ihrem hochwertigen NIVONA Produkt wünschen Ihnen Ihr Fachhändler und Ihr Team von NIVONA.

NIVONA Apparate GmbH  
Südwestpark 90  
D-90449 Nürnberg  
[www.nivona.com](http://www.nivona.com)

© 2016 by NIVONA

gekauft bei

Ort, Datum

1. **Sicherheitshinweise (Bitte vor Montage unbedingt beachten!)**
- Achten Sie vor der Montage darauf, dass der Apparat ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.
  - Ziehen Sie den Netzstecker nicht an dem Netzkabel aus der Steckdose.
  - Stellen Sie den Apparat auf eine ebene, standfeste Oberfläche.
  - Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Wartung** durch den Benutzer dürfen nicht durch **Kinder** vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
  - Bei falscher Bedienung, unsachgemäßem Gebrauch oder nicht fachgerechten Reparaturen wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen. Die Garantieleistungen entfallen in solchen Fällen.

- Bei einer eventuell erforderlichen Reparatur (einschließlich Ersatz des Netzkabels!) des Apparates kontaktieren Sie bitte erst den Telefon-Service oder den Fachhändler, bei dem der Apparat erworben wurde – und senden Sie den Apparat nach Absprache und unter Beachtung des Punktes 9. dieser Bedienungsanleitung an den  
**NIVONA Zentralkundendienst, Südwestpark 90, D-90449 Nürnberg**

## 2. Lieferumfang (Bild 1)

- Nehmen Sie alle mitgelieferten Teile vorsichtig aus der Verpackung.

Die folgenden Teile sind im Lieferumfang enthalten:

- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte
- ein Aufsatz für Bohnenbehälter
- zwei Schrauben M4x12
- zwei Sicherungsringe
- zwei Abdeckklappen aus Silikon

## 3. Vorbereiten des Apparates (Bild 2)

- Stellen Sie den Apparat auf einer ebene, standfeste Oberfläche.  
→ Schalten Sie den Apparat aus und ziehen Sie den Netzstecker.  
→ Öffnen Sie den Deckel des Bohnenbehälters.

## 4. Bohnenbehälter vorbereiten (Bild 3 und 4)

- ⚠ Achtung: Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in den Bohnenbehälter fallen. Diese könnten das Mahlwerk zerstören.**
- Leeren Sie den Bohnenbehälter von Hand bis Sie die Abdeckklappen am inneren Rand des Bohnenbehälters vollständig freigelegt haben (siehe auch Bild 3).

- Entfernen Sie die linke und die rechte mittlere Abdeckkappe im Bohnenbehälter vorsichtig mit einem Schraubendreher.

### **5. Vormontage des Aufsatzes (Bild 5, 6 und 7)**

- Stecken Sie die beiden Schrauben von oben in die beiden Bohrungen des Aufsatzes.
- Stecken Sie die beiden Sicherungsringe von unten auf die beiden Schrauben.

### **6. Montage des Aufsatzes (Bild 8)**

- Setzen Sie den Aufsatz mit der Rundung nach vorn auf den Bohnenbehälter.
- Ziehen Sie die beiden Schrauben vorsichtig an.  
**Nicht überdrehen!**
- Verschiessen Sie die Schrauben mit den beiden Abdeckkappen.

**Herzlichen Glückwunsch!** Ihr NIVONA Apparat hat nun einen Bohnenbehälter mit ca. 1000g Fassungsvermögen.

### **7. NIVONA Ersatzteile/Zubehör**

#### **Frischwasserfilter NIRF 700:**

Neue Frischwasserfilter können Sie im gut sortierten Fachhandel oder bei unserem Zentralkundendienst erwerben.

#### **Reinigungstabletten NIRT 701:**

Neue Reinigungstabletten können Sie im gut sortierten Fachhandel oder bei unserem Zentralkundendienst erwerben.

#### **Entkalkungsmittel NIRK 703:**

Neues Entkalkungsmittel können Sie im gut sortierten Fachhandel oder bei unserem Zentralkundendienst erwerben.

#### **Spezialreiniger für Milchreste NICC 705:**

Spezielles Reinigungsmittel für Ihre Milchschaumvorrichtung können Sie im gut sortierten Fachhandel oder bei unserem Zentralkundendienst erwerben.

#### **MilchCooler NICT 500:**

Der hochwertige Edelstahl-MilchCooler hält die Milch lange „Kühlschrank-kalt“ und sorgt so für beste Milchschaum-Ergebnisse.

#### **MilchContainer NIMC 900:**

Der MilchContainer aus transparentem Kunststoff zeigt den Milchfüllstand auf einen Blick.

### **8. Kundenservice, Garantie, Umweltschutz**

#### **Kundenservice**

Für NIVONA Produkte gelten höchste Qualitätsansprüche. Sollten dennoch Fragen bei der Benutzung Ihres Apparates entstehen, so schreiben Sie uns gerne. Nur mit Ihrer Unterstützung sind wir in der Lage, Produkte für Sie weiter zu entwickeln und zu verbessern, so dass sie Ihren Bedürfnissen voll entsprechen.

#### **Garantie- und Kundendienst-Bedingungen**

Bitte entnehmen Sie die detaillierten Garantie- und Kundendienstbedingungen dem beiliegenden Hinweisblatt.

#### **Gerät und Verpackung entsorgen**

Bewahren Sie die Verpackung Ihres Apparates auf. Sie dient zum Schutz beim Transport in einem Kundendienst-Fall.

Elektrische und elektronische Geräte enthalten vielfach noch wertvolle oder schlecht umweltverträgliche Materialien und sind deshalb nicht als normaler Hausabfall zu behandeln. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können sie der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie daher Ihren ggfs. defekten Apparat keinesfalls in den Restmüll, sondern geben Sie ihn stattdessen bei der von Ihrer Kommune eingerichteten „Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte“ ab.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrem Abfallentsorger oder auch bei Ihrem Fachhändler, bei dem der Apparat erworben wurde.