




Universalteilnehmer, SWD, Frontbefestigung



Typ **M22-SWD-NOP**
 Art.-Nr. **147637**

Katalog Nr. **M22-SWD-NOPQ**

Lieferprogramm

			
Sortiment			SmartWire-DT Teilnehmer
Untersortiment			SmartWire-DT Universalteilnehmer
Funktion			für projektierte, aber noch nicht installierte SmartWire-DT-Teilnehmer
Befestigung			Frontbefestigung

Approbationen

UL File No.	E29184
UL Category Control No.	NKCR
CSA File No.	2324643
CSA Class No.	3211-07
North America Certification	Request filed for UL and CSA
Specially designed for North America	No

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik (EC002498)	
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Niederspannungs-Schalttechnik (Zubehör) / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik (Zubehör) (ecl@ss8-27-37-92-01 [AKN570009])	
Art des Zubehörs	-

Abmessungen

Taster mit Funktionselement Funktionselement, Universalteilnehmer
--

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL04716004Z (AWA1160-2511) SmartWire-DT: RMQ-Titan	
IL04716004Z (AWA1160-2511) SmartWire-DT: RMQ-Titan	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716004Z2010_10.pdf
MN05006001Z-DE (AWB2723-1613) SWD-Teilnehmer	
MN05006001Z-DE (AWB2723-1613) SWD-Teilnehmer - Deutsch	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006001Z_DE.pdf
MN05006001Z-EN (AWB2723-1613) SmartWire-DT, Unit - English	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006001Z_EN.pdf
MN05006001Z-IT (AWB2723-1613) SmartWire-Darwin utenti - italiano	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006001Z_IT.pdf
MN05006002Z-DE (AWB2723-1617) SmartWire-DT, Das System	
MN05006002Z-DE (AWB2723-1617) SmartWire-DT, Das System - Deutsch	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006002Z_DE.pdf
MN05006002Z-EN (AWB2723-1617) SmartWire-DT, The System - English	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006002Z_EN.pdf

MN05006002Z-IT (AWB2723-1617) SmartWire-Darwin, II sistema - italiano	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN05006002Z_IT.pdf
SWD-ASSIST	http://downloadcenter.moeller.net/de/software.a487d8b7-da91-486f-b3ba-a7ca2035db99