



Austausch des Akkus Die Akkus müssen ausgetauscht werden, wenn die Brenndauer der Lampe nicht mehr der Nennbetriebsdauer entspricht. Achtung: Das Produkt muss vor der Demontage ausgeschaltet werden.



**Best.-Nr. 660962**

## Eigenschaften

**Kurzbezeichnung:** ERSATZAKKU NI-CD 4XCS 1,5AH/C  
**Hersteller:** Legrand  
**Rabattgruppe:** L50  
**EAN-Code:** 3414970415936  
**Gewicht (netto):** 0,241 Kg  
**Mindestabnahme menge verteilbar:** 1  
**Größenbezeichnung:** sonstige  
**Anzahl der Zellen:** 4

**Ausführung:** Nickel-Cadmium  
**Nennspannung:** 4.8  
**Kapazität:** 1.5  
**IEC-Bezeichnung:** sonstige  
**Sonstige Bezeichnung:** C  
**Länge:** 172.5  
**Durchmesser:** 23.5

**Akkupack:** 1  
**Einsatz im Ex-Bereich:** 0  
**Kunststoffgehäuse:** 0  
**Umgebungstemperatur:** 0 - 40  
**Geeignet für Schnellladung:** 1

## Bilder

